

19/04/2022	MODE OPERATOIRE MO 18
Page 1/3 - Ind 1	Réception des fûts d'acide



OBJET

Description du mode opératoire à suivre lors de la réception des fûts d'acide.

ENREGISTREMENT

- Nextcloud\NAQ Qualité\D-Modes Opératoires

CONTENU :

1. Comment est donnée l'information sur la livraison de fûts d'acides ?

L'information est donnée par l'acheteuse de NOVALPQUARTZ qui prévient, dès réception de la date de livraison par le fournisseur, l'équipe de Nettoyage.

2. Qui intervient en priorité ?


Ce sont les techniciens de l'équipe de Nettoyage de NOVALPQUARTZ qui interviennent pour mettre en œuvre la procédure de réception des fûts d'acides.

3. Avant le déchargement des fûts du camion

Avant de procéder au déchargement des fûts d'acide, en cas de déversement d'acide, prévoir de modifier le positionnement des vannes présentes à l'entrée du stockage Acides.

Pour cela, faire coulisser la grille à l'aide des outils adaptés





Avant



Après

- 1 / Fermer en 1er la vanne allant vers le circuit des eaux industrielles en mettant la poignée perpendiculaire à la tuyauterie
- 2 / Puis ouvrir la 2ème vanne allant vers la cuve tampon d'acides en mettant la poignée parallèle à la tuyauterie

Remettre en place la grille

4. Déchargement des fûts du camion

Pour procéder au déchargement des fûts d'acide, veiller à ce que le camion soit bien sur la **zone de dépotage** afin de décharger les palettes directement sur la plateforme de rétention.

Si le camion n'a pas de hayon, prévoir le chariot électrique pour décharger les fûts.



ATTENTION

S'équiper des EPI nécessaires aux risques chimiques

Vérifier l'état des fûts, si un des fûts est fuyant et présente des traces de liquide, le refuser.



19/04/2022	MODE OPERATOIRE MO 18
Page 3/3 - Ind 1	Réception des fûts d'acide




5. Après déchargement et rangement des fûts

Après déchargement et stockage des fûts d'acide, remodifier le positionnement des vannes.

Coulisser à nouveau la grille sur le sol et fermer :

- en 1er la vanne allant vers la cuve tampon d'acides puis
- rouvrir la vanne allant vers le circuit des eaux industrielles



Avant



Après

REDACTION / VALIDATION

H. PAULIAT / J. DA SILVA

Création le 19/04/2022